

BOSCH GLM80

NOTICE

1 Légende de la notice

[1] : Appuyer sur la touche

2 Allumer et éteindre l'appareil

[8]

3 Prise de mesure simple

[2] pour activer le laser.

Viser la surface avec le laser.

[2] pour prendre la mesure.

4 Mode tracking

Prise continue de mesure.

Utile pour

- effectuer des visées horizontales (distance mini),
- effectuer des visées verticales (distance mini),
- viser dans les angles (distance maxi).

[4 FUNC] pour activer la fonction tracking. Le I devient pointillé.

[2] pour lancer la campagne de mesures.

[2] pour stopper la campagne de mesures.

En haut à droite de l'écran sont affichées :

- La distance maxi,
- La distance mini.

[7] puis [5] pour revenir en mode de mesure simple.

5 Origine de la mesure

[10] pour choisir l'origine de la mesure.

Choix :

- Face arrière de l'appareil,
- Extrémité de la goupille : utile pour les visées au départ d'angles,
- Face avant de l'appareil,
- Axe du trépied sur lequel on visse l'appareil.

