

# LEICA TS06+

## NOTICE LEVER MANUEL

Page 1 sur 1  
Notice LEICA TS06+  
Lever manuel

### 1 Légende de la notice

Menu\Meas : Affichage ligne 1\ligne 2  
[OK] : Appuyer sur la touche

### 2 Allumer l'appareil

Bouton rouge sur le côté droit de l'appareil.

Si "Contrôle service recommandé" faire [OK]  
Si "Contrôle et ajustement recommandé" faire [OK]

### 3 Accéder au mode "Lever"

Utiliser le pavé numérique pour faire [1 1 LEVER]  
La page LEVER-RAPIDE 1/3 apparaît.

### 4 Buller l'appareil

Pour faire apparaître les nivelles toriques et le plomb laser : Touche fonction [FNC] puis [F1 NIVELLE]  
Pour terminer : [OK]

### 5 Lectures

Hz : Lecture angulaire horizontale

V : Lecture angulaire verticale



Di : Distance inclinée : c'est la distance mesurée par l'appareil



Dh : Distance horizontale



dni : Dénivelée instrumentale, dénivelée entre le centre de l'appareil et le centre du prisme.

### 6 Changer de page

Le changement de page (passage de 1/3 à 2/3 et 3/3) permet notamment d'accéder aux différentes distances.

Touche [PAGE] située en haut à gauche du pavé numérique.

### 7 Modifier l'orientation du cercle horizontal

Si nécessaire, changer de ligne avec [F4 ↓]

[F2 HZ]

Pour amener le zéro dans la direction visée :

[F1 HZ = 0]

[F4 OK]

### 8 Vérifier le sens des graduations du cercle horizontal

Vérifier que les lectures Hz augmentent lorsque l'on pivote l'appareil dans le sens topographique.

Si nécessaire, changer de ligne avec [F4 ↓]

Si les lectures augmentent dans le mauvais sens (sens trigonométrique) :  
[F3 HZ ⇌] pour changer le sens.

### 9 Prise de distance

Si nécessaire, changer de ligne avec [F4 ↓]

[F2 DIST]

### 10 Mesure de distance sans prisme

[FNC] [F3 BOUTON IR/RL]

IR : rayon invisible infra-rouge pour visée sur prisme.  
RL : visée sans prisme.

